

LED SVETIELKA - NÁVOD NA POUŽITIE

Úvod

Inštrukcie sa týkajú rôznych typov farebných dekorácií. Ďakujeme, že ste si vybrali náš výrobok. Pre bezpečné a správne používanie výrobku si pred použitím si pred jeho inštaláciou pokyny a odložte si ich, pretože obsahujú dôležité informácie. Vianočné osvetlenie je určené ako vianočná dekorácia na ozdobovanie. Je určená na používanie v interiéri, prináša sviatočnú náladu do vášho domova.

Obsah balenia

Vianočné osvetlenie, Uživatelská príručka

Skontrolujte či súprava nie je poškodená.

Poškodený výrobok môžete vrátiť na mieste zakúpenia za účelom opravy alebo výmenu za nový, v prípade poškodenia alebo funkčných chýb výrobku vzniknutých pri výrobe. V záujme ochrany životného prostredia obal výrobku vhadzujte do nádob pre zber triedeného obalu. Dbajte, aby sa obaly nedostali do rúk detí. Kôli bezpečnosti detí nenechávajte voľne prístupné časti obalu (plastové vrecká, kartón, polystyrén, atď.) Nebezpečenstvo udusenía.

Zásady bezpečného používania

Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu. Svetidlá sú určené pre vnútorné použitie v interiéri.

Skontrolujte, či napájacie napätie sa zhoduje s údajmi uvedenými v tomto návode, na obale a na prívodnom kábli.

Zariadenia, ktoré nie sú vybrané z obalu sa nesmú pripájať k zdroju napätia.

Všetky objímky by mali byť vybavené namontovanými žiarovkami.

Pozor! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom v prípade poškodenia alebo chýbania LED diódy. V takomto prípade výrobok nepoužívajte. Neinštalujte výrobok na miestach, kde by mohol byť vystavený poškodeniu. Dávajte pozor najmä na prívodný kábel, vystavený riziku možného preseknutia alebo pretrhnutia. Nepoužívajte v blízkosti otvoreného ohňa, zdrojov vysokej teploty, na miestach s vysokou vlhkosťou a v blízkosti horľavých materiálov. Sadu je možné inštalovať len od 18 rokov. Prístroj nie je hračka a deti by sa s ním nemali hrať. Sada by sa nemala kombinovať s inými sadami elektrických zariadení. Led diódy sú nevymeniteľné. V prípade poškodenia dekorácie ju neopravujte sami. Opravu zverte odborníkovi alebo ju doneste (pošlite) na miesto zakúpenia. V prípade poškodenia prívodného kábla dekoráciu nepoužívajte. Pri likvidácii výrobku ho odovzdajte do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Ak sadu nepoužívate, alebo má byť dlhší čas bez kontroly jej činnosti užívateľom, musí byť odpojená od zdroja napájania. Ak chcete zariadenie odpojiť od zdroja napájania vytiahnutím zástrčky zo zásuvky, nesmiete ťahať za elektrický kábel. Nedotýkajte sa mokrymi rukami. Neprikrivajte zapojenú súpravu. Nepozerajte sa priamo alebo pomocou akýchkoľvek prístrojov na zapojené LED diódy z dôvodu možného podráždenia očí alebo poškodenia zraku. Chráňte pred znečistením a vlhkosťou. Túto príručku uschovajte, pretože obsahuje dôležité informácie, a ak je to možné odložte aj obal. Zabalený komplet nezapínajte do siete. Pred pripojením do siete skontrolujte či sú všetky časti nepoškodené. Neinštalujte reťaz v miestach z nebezpečenstvom pretrhnutia, poškodenia izolácie káblov, zaliatia vodou alebo iného poškodenia. Prípadné nefunkčné žiarovky nie je možné vymeniť reťaz bude funkčná aj v prípade nefunkčnosti viacerých žiaroviek. Pokiaľ je žiarovka fyzicky poškodená - rozbitá nie je možné reťaz ďalej z bezpečnostných dôvodov používať. Nepoužívajte reťaz v prípade akéhokoľvek poškodenia izolácie žiaroviek alebo káblovania. Niektoré reťaze sú vybavené ovládačom umožňujúcim 8 spôsobov svietenia. Spôsob svietenie sa nastavuje stlačením tlačidla na ovládači. Navoliť si je možné z 8 režimov. Prevádzková teplota: -10 až 65 °C, Prevádzková vlhkosť: 15 až 85% RH, zariadenie nie je vodotesné ani nárazuvzdorné. Po skončení životnosti je potrebné tovar odovzdať do separovaného zberu, nie je možné ho vyhodit do komunálneho odpadu. Dovožca a predajca zodpovedá iba za dodajú vec, za iné ďalšie prípadne škody spôsobené na zdraví a majetku nenesiem zodpovednosť. Dovožca a predajca nenesú zodpovednosť za škody spôsobené neodbornou manipuláciou.

Používanie dekorácie

Pred inštaláciou vianočného osvetlenia vyberte výrobok z obalu. Skontrolujte, či LED diódy nie sú poškodené. Pripojte dekoráciu k zdroju napájania vložením zástrčky do zásuvky, a skontrolujte, či sada funguje správne. V prípade, že systém nefunguje správne, nepokúšajte sa ho opraviť sami, ale odneste ho na miesto kde bol zakúpený. Nainštalujte dekoráciu na vybrané miesto. Zapojte dekoráciu pripojením do elektrickej zásuvky. Vypnite súpravu opatrným vytiahnutím zástrčky zo zásuvky.

Údržba a skladovanie

Ak chcete zariadenie očistiť, utrite ho jemnou suchou utierkou. Pred čistením zariadenie odpojte od elektrickej siete. Odkladajte na suchom mieste mimo dosahu zdrojov tepla a mimo dosahu detí. Ak nemáte v úmysle používať výrobok dlhšiu dobu, uschovávajte ho v originálnom obale.

Likvidácia

Zariadenie po ukončení doby životnosti nemôže byť umiestnené spoločne s iným odpadom pochádzajúcim z domácnosti. Používateľ je povinný odovzdať ho osobám zodpovedným za zber a recykláciu odpadu elektrických a elektronických zariadení. Zodpovedné osoby, miestne zberné centrá, obchody a obecné úrady vytvárajú dostatočnú sieť, ktorá umožňuje odovzdanie tohto zariadenia. Správna likvidácia z elektrických a elektronických zariadení pomáha zabrániť úniku látok škodlivých pre ľudské zdravie a životné prostredie, a nežiadúcim následkom, ktoré vyplývajú z prítomnosti nebezpečných látok a nesprávneho skladovania a spracovania takéhoto zariadenia.

Deklarácie

Toto zariadenie spĺňa požiadavky smernice o nízkom napätí 2014/35/EÚ preto disponuje označením CE, a bolo naň vydané vyhlásenie o zhode s európskymi normami.

Krajina pôvodu: P.R.C, Zariadenie je certifikované certifikátom CE, Dovožca/Predajca nezodpovedá za prípadné nezrovnalosti zariadenia s návodom na použitie, ktorý bol preložený podľa originálu dodávaného výrobcom. Dovožca/Predajca nenesú zodpovednosť za škody spôsobené neodbornou manipuláciou. predajca zodpovedá iba za dodajú vec, za iné ďalšie prípadne škody spôsobené na zdraví a majetku nenesiem zodpovednosť. Predajca Profi Activity s.r.o.